

Vzhledem k rozdílným technickým parametrům jednotlivých dekorů folií mohou vybrané dekory viditelně změnit odstín na hranách a rozích dvířek, týká se zejména tvarů s malými úhly na hranách. Příčinou je ztenčení folie při lisování, které je způsobené kombinací velkého tlaku, teploty a malých rádiusů.

Zde naleznete přehled kombinací dekorů a tvarů, které mohou být při výrobě problémové a nedoporučujeme tedy jejich kombinování:

B/ Dub antik



B/ Dub mokka



Tyto dekory nedoporučujeme kombinovat s následujícími tvary:

- 32, 33, 34, C0, C1, C2, CA, CC, J, U1V (U1VN), U2V (U2VN), U3V (U3VN), U4V (U4VN), U5V, Q, S, W, X, Y

C/ Bronz metal



C/ Ocel



C/ Oliva metal



B/ Teak



B/ Wenge



Tyto dekory nedoporučujeme kombinovat s následujícími tvary:

- 32, 33, 34, C0, C1, C2, CA, CC, J, M1, U1V (U1VN), U2V (U2VN), U3V (U3VN), U4V (U4VN), U5V, Q, S, W, X, Y

B/ Vínová



Tento dekor nedoporučujeme kombinovat s následujícími tvary:

- 32, 33, 34, C0, C1, C2, CA, CC, F1, J, K0, K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, O2, Q, S, U1V (U1VN), U2V (U2VN), U3V (U3VN), U4V (U4VN), U5V, W, X, Y, Z